

Hướng Dẫn Kết Nối Máy Quét Mã Vạch XB-5066R

1. Reset lại cài đặt ban đầu:

➤ Muốn reset lại định dạng ban đầu để kết nối với máy quét. Đầu tiên quét mã (1) sau đó cắm usb vào máy tính. Tiếp theo quét tiếp mã (2) sau đó mở file text lên quét thử xem máy đã có kết nối chưa.



Factory Default

(1)



Forced Pairing

(2)

2. Chế độ quét:



Button Trigger Mode (Default)

Quét bình thường



Auto-Flashing Mode

Quét auto Flashing

3. Quét auto:



Enable



Disable

4. Chế độ bật/tắt âm thanh quét:



Sound On (Default)

Mở âm thanh quét



Sound Off

Tắt âm thanh quét

5. Lưu ý:

- Khi quét mã vui lòng che các mã bên cạnh lại để tránh quét bị dính mã bên cạnh.
- Khi bấm cò của máy quét, máy quét kêu tíu tíu liên tục và chớp đèn là máy quét sắp hết pin. Vui lòng cắm sạc để sạc pin cho máy quét.
- Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật hay các thắc mắc gì về sản phẩm. Vui Lòng Truy Cập <https://vinhnguyen.vn> hoặc hotline: 0901.5555.47 hoặc Liên kết Zalo OA: zalo.me/2830743105912995038 để được hỗ trợ.

