

Hướng Dẫn Kết Nối Máy Quét Mã Vạch VN-8603H

1. Reset Lại Cài Đặt Ban Đầu:

➤ Muốn reset lại định dạng ban đầu quét các mã sau theo thứ tự 1 → 2 :



Factory Default

(1)



Version

(2)

2. Chế độ quét:



Continuous

(Quét bình thường)



Auto-sensing

(Quét auto)

3. Chế độ kết nối:



USB-HID(default)

(Kết nối qua USB)



USB-COM

(Kết nối qua cổng COM)



RS232

(Kết nối qua cổng RS232)

4. Lưu Ý:

a. Khi quét mã vui lòng che các mã bên cạnh lại để tránh quét bị dính mã bên cạnh.

b. Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật hay các thắc mắc gì về sản phẩm. Vui lòng

truy cập <https://vinhnguyen.vn> hoặc hotline: **0901.5555.47** hoặc **Liên kết Zalo OA:**

zalo.me/2830743105912995038 để được hỗ trợ.

