

Hướng Dẫn Kết Nối Máy Quét Mã Vạch XB-6208

1. Khôi phục cài đặt ban đầu máy quét XB-6208:



Factory Default

2. Chức năng quét Auto (không Auto) máy quét XB-6208:



Auto-sensing

Auto



Manual(default)

Không Auto

3. Lưu Ý:

- Khi quét mã vui lòng che các mã bên cạnh lại để tránh quét bị dính mã bên cạnh.
- Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật hay các thắc mắc gì về sản phẩm. Vui Lòng Truy Cập

<https://vinhnguyen.vn> hoặc hotline: 0901.5555.47 hoặc **Liên kết Zalo OA:**

zalo.me/2830743105912995038 để được hỗ trợ.

